VARIANTA 3

LUCRATOR ZIDAR PENTRU CONSTRUCTII

RASPUNS SUBIECTE EXAMEN PROBA SCRISA ZIDAR I

VARIANTA 3

1. Descrieti modul de executie a unei reparatii de tencuiala afectata de mucegai la un perete clasic de zidarie.

R :

- se curate mucegaiul de pe perete
- se verifica daca suprafata stratului suport prezinta coscoveli si se curate de acestea.
- se decoperteaza suprafata de tencuiala afectata de mucegai
- se usuca suprafata si se aeriseste
- se spala suprafata cu clor sau solutie antimucegai
- se pensuleaza suprafata in minim doua straturi cu ciment special hidrofug
- se reface stratul de tencuiala
- scule necesare : schela mobile, scara aluminiu tip A, dreptar de aluminiu cu cumpana pentru verificat planeitatea; cancioc, mistrie, gletiera inox ; malaxor electric; bidinea ;
- materiale necesare : apa; clor/solutie antimucegai ; ciment hidrofug; mortar tencuiala ;

2. Care sunt etapele tehnologice de execuţie a unui tavan casetat ?

R :

- se verifica daca suprafata tavanului ce devine mascat prezinta coscoveli si se curate de acestea.
- se traseaza planeitatea tavanului
- se traseaza perimetralul pe pereti
- se monteaza perimetralul
- se traseaza pozitia profilului principal T360 de tavan casetat
- se monteaza profilele principale si se ancoreaza cu tije in tavanul de beton de deasupra
- se monteaza profilele secundare de T120
- se monteaza profilele de compartimentare de T60
- montare placi tavan casetat 60x60 cm
- scule necesare : nivela laser pentru trasat nivel, creion, dreptar de aluminiu cu cumpana pentru verificat planeitatea; foarfeca taiat table; foarfeca taiat tije ancorare, rotopecutor cu burghiu sds plus de 6x40; cutter, ruleta;
- materiale necesare: profil perimetral L ;profil principal T 360, profil secundar T120, profil compartimentare T60; tije ancorare, diblu de expandare din otel zincat, 6 x 35 mm; placi tavan casetat ;

3. Descrieti procesul tehnologic de executie a unei zugraveli pe un perete aflat la nivel de tinci de tencuiala .

R :

- se verifica daca suprafata stratului suport prezinta coscoveli si se curate de acestea.
- se verifica planeitatea peretelui
- se prepara materialul glet pentru grund/strat de baza
- se trage primul strat de glet
- se asteapta uscarea apoi se incepe al doilea strat de glet, cel fin
- se slefuieste suprafata
- se amorseaza cu grund
- se aplica straturile de var lavabil
- scule necesare : dreptar de aluminiu cu cumpana pentru verificat planeitatea; cancioc, mistrie, gletiera inox, galeata pentru glet ; malaxor electric; trafalete, gratar;
- materiale necesare : apa; glet ipsos grosier; glet ipsos fin, smirghel fin, var lavabil;

Comisia: